151 Rue Michel Carré,
95100 ARGENTEUIL

contact@rtek.fr
Tel. 01 30 25 92 80
https://www.rtek-95.fr

Grattoirs UNGER

Grattoir de sécurité ERGOTEC

Ref. 420100

UNGER fournit des grattoirs et des lames pour toutes les utilisations. Les grattoirs à vitre sont équipés d'une lame avec deux côtés coupants. Parfaits pour enlever les autocollants, le couleur etc. des vitres.
Ce grattoir est ergonomique avec un mécanisme de verrouillage.

- Ergonomique: Avec revêtement en caoutchouc.
- Sûr: Lame rétractable.
- Maniable: Toujours sur soi.

Avec sa lame en acier au carbone:
• En acier au carbone affûté extrêmement coupant.
• Affûtée 4 fois individuellement.
• Double durabilité par deux côtés de lame coupants.
• Peinture des deux côtés pour une plus longue protection antirouille.

- poids net 0,070 kg
- longueur 95 mm
- largeur 50 mm
- hauteur 20 mm

Divers :
Grattoir+ 1 lame

Données techniques	
Conditionnement	**unité**
UC	**unité**

CONSEILS DES EXPERTS – COMMENT GRATTENT LES PROS
• Vérifiez si la vitre est résistante aux rayures et si elle est adaptée au traitement avec le racloir. Ne sont pas adaptés p. ex. : verre acrylique, vitre en cives, verre solaire, verre de sécurité (ESG). Veuillez tenir compte des indications d'entretien du fabricant.
• Essayez éventuellement le racloir d'abord à un endroit caché.
• Avant le travail, contrôlez si la vitre n'est pas endommagée et signalez-le le cas échéant.
• Contrôlez si la lame n'est pas endommagée et changez-la éventuellement ou tournez-la.
• La surface qui doit être traitée, doit toujours être humide.
• Le mieux c'est d'utiliser un agent de séparation, p. ex. « UngerLiquid ».
• Ne raclez que dans un seul sens ! Ne reculez jamais le racloir –Risque de rayures !
• Après avoir raclé, vérifiez s'il n'y a pas des restes de colle ou de mortier sur la lame. Changez ou tournez éventuellement la lame.